

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA PISOS DE SPC CON SISTEMA CLIC UNICLIC

Requisitos previos

- **Aclimatación:**
 - Deje el material en la habitación donde se instalará por al menos 48 horas. La temperatura del área debe estar entre 18°C y 30°C.
- **Superficie:**
 - Se admite instalación sobre concreto, cerámica, madera contrachapada, o pisos vinílicos firmes y bien adheridos, siempre y cuando esta superficie cuente con las siguientes características:
 - **Plana:**
 - Desniveles mayores a 3 mm en regla de 2 m deben corregirse con mortero autonivelante o resanado con llana usando mortero resanador.
 - Juntas entre piezas de cerámica, porcelanato, o similares, que no mantengan un nivel entre piezas contiguas deben corregirse.
 - **Lisa**
 - Superficies de concreto rústico deben alisarse.
 - Piezas de cerámica, porcelanato, o similares que no tengan una superficie lisa deben resanarse.
 - **Firme:**
 - No instale sobre alfombras, superficies blandas, o flexibles.
 - **Limpia:**
 - Asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, sedimentos, arena, etc.
 - **Seca**
 - **Humedad del subsuelo:**
 - Concreto: máx. 5% CM (o 75% RH).
 - Madera: máx. 12%.

Nota: No se requiere barrera de vapor adicional si el piso tiene IXPE incorporado y la humedad del subsuelo está dentro de los parámetros. En casos dudosos, o en áreas de plata baja donde la base esté en contacto directo con la tierra, se recomienda usar una lámina de polietileno de 0.2 mm, o aplicar una barrera de vapor al substrato.

2. Herramientas necesarias:

- Cúter o sierra de calar / ingletadora.
- Regla metálica.
- Cuña para juntas.
- Martillo de goma
- Barra de tracción
- Escuadra y lápiz

3. Instalación:

Paso 1: Planificación

- Determine el sentido de instalación (recomendado: paralelo a la entrada principal de luz).
- Deje una **junta de expansión de 5-8 mm** en todo el perímetro y alrededor de columnas, puertas o cualquier objeto fijo.
- Tip opcional: Calcule el número de filas. Si la última fila mide menos de 5 cm, recorte la primera fila para equilibrar.

Paso 2: Primera fila

- Coloque la primera tabla con el lado macho hacia la pared. Use cuñas de expansión. Tip opcional: si no tiene, puede usar el espesor de una tableta como guía siempre que el modelo tenga entre 5 y 8 mm de espesor.
- Las siguientes piezas se unen inclinando el lado macho en ángulo (25–30°) dentro del canal hembra y bajando suavemente.
- Asegúrese de que las uniones sean firmes y sin separaciones.

Paso 3: Resto del área

- Inicie cada fila con el remanente de la tabla anterior si tiene al menos 30 cm de largo (recomendación opcional).
- Se recomienda que las juntas transversales queden desplazadas al menos 30 cm entre filas (patrón de aparejo).
- Para encajar las piezas finales o en zonas ajustadas, use la barra de tracción y el martillo de goma.

4. Detalles adicionales:

- Las puertas deben tener suficiente espacio libre para el espesor total del piso.
- Instale los zócalos o molduras sin fijarlos al piso flotante.

- No selle las juntas de expansión entre el suelo y la pared. Puede taparlas con los zócalos o molduras de cuarto redondo.
 - Para superficies mayores a 20 m en largo o ancho, se recomienda instalar juntas de dilatación.
-

5. Recomendaciones finales

- No arrastre muebles sobre el piso instalado.
- Use protectores de fieltro en las patas de los muebles.
- Evite la exposición prolongada al sol directo.
- Compatible con calefacción radiante por agua. Máx. 27°C en superficie